F 7130A HI 803 073 D (1546)



 ϵ

F 7130A: Netzgerät

- Eingangsspannung 24 VDC, Ausgangsspannung 5 VDC
- Für PES H41q




Bild 1: Netzgerät F 7130A

Das Netzgerät dient der Versorgung von PES H41q mit 5 VDC aus einem Netz von 24 VDC. Es ist ein Gleichspannungswandler mit galvanischer Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung. Die Schaltung enthält einen Überspannungsschutz und eine Strombegrenzung. Die Ausgänge sind dauerkurzschlussfest. Die Anschlüsse sind getrennt nach Versorgung von Zentralgerät / E/A-Baugruppen und HIBUS-Schnittstelle.

Die vorhandene Eingangsspannung (L+) und die Ausgangsspannungen werden mit LEDs auf der Frontplatte angezeigt. Leuchtet die LED +5 V CPU/EA nur schwach, ist ein einwandfreier Betrieb noch gewährleistet.

Die Spannungsversorgung der Zentralgeräteüberwachung erfolgt separat über Kontakt z16 (NG).

Ausgänge für

Zentralgerät / E/A-Baugruppen $5 \text{ VDC}, \pm 0,25 \text{ V} / 10 \text{ A}$ HIBUS $5 \text{ VDC}, \pm 0,25 \text{ V} / 1 \text{ A}$

Wirkungsgrad \geq 70 % Raumbedarf 4 TE

Betriebsdaten 24 VDC, -15...+20 %, $w_s < 5$ %

Primärsicherung 5 A gL

HI 803 073 D (1546) F 7130A