

## M 3420

### Baugruppenträger M 3420


Baugruppenträger für 19-Zoll-System nach DIN EN 60297-3, 4 HE für bis zu drei Netzgeräte PS 1000

## Inhaltsverzeichnis

		Seite
1 B	augruppenträger M 3420	2
	Aufbau	
1.2	Zubehör für Baugruppenträger M 3420	3
	Technische Daten M 3420	

## 1 Baugruppenträger M 3420

### 1.1 Aufbau




Vorderansicht mit Netzgeräten (Lieferung ohne Netzgeräte)

Abbildung 1: Frontansicht M 3420


Jede Netzgerät-Einheit ist mit einem Lüfter auf der Frontseite ausgestattet. Beim Einbau des Baugruppenträgers ist darauf zu achten, dass die Luftströmung an der Vorder- und Rückseite nicht behindert wird.

Beim Einschieben auf einen Steckplatz im Baugruppenträger werden die Anschlüsse für die Netzgeräte automatisch über Steckklemmen auf der Rückseite des Baugruppenträgers hergestellt.



Klemmen für getrennten Anschluss der Netzgeräte

Abbildung 2: Rückansicht (240 VAC)



Klemmen für getrennten Anschluss der Netzgeräte

Abbildung 3: Rückansicht (120 VAC)

#### Hinweise für Parallel- oder Redundanzbetrieb der Netzgeräte

Für parallelen oder redundanten Betrieb der Netzgeräte werden die betreffenden Klemmen R+ verbunden (mit L- als Bezugspol). Eine zusätzliche Entkopplungsdiode ist nicht notwendig.

Redundante ausgeschaltete Netzgeräte können während des Betriebs ohne Abschalten einer anderen Einheit gewechselt werden.

### 1.2 Zubehör für Baugruppenträger M 3420

Kabelträger M 4412, Teile-Nr. 60 5240001

zur Montage an der Rückseite (oben oder unten), mit Montageschrauben

Blindplatte M 4413, Teile-Nr. 60 5240002

4 HE, 28 TE

zur Frontabdeckung eines leeren Steckplatzes,

mit Montageschrauben

Luftleitblech M 7202, Teile-Nr. 78 1990009

19 Zoll, 1 HE,

mit Beschriftungsträger

Verwendung bei Einbauten unterhalb des Baugruppenträgers M 3420




Abbildung 4: Luftleitung mit M 7202

# 1.3 Technische Daten Baugruppenträger M 3420

Baugruppenträger M 3420			
Material	Mantel: Stahlblech, verzinkt Seitenwände: Aluminium, Oberfläche chromatiert		
Bestückung	max. 3 Netzgeräte PS 1000 (24V)		
Gesamtlast (voll bestückt)	120 A Dauerlast (40 A pro Einschub)		
Anschlüsse	Querschnitte der Klemmen je Steckplatz: 240 (120) VAC 4 mm² 24 VDC 10 mm² Fail 1,5 mm²		
Abmessungen	482,6 mm (19 Zoll), 4 HE		
Einbautiefe	340 mm (einschließlich Kabelzuführung)		
Masse	ca. 3,3 kg (ohne Bestückung)		