F 7126 HI 803 072 D (1546)



**(**E

## F 7126: Netzgerät

- Eingangsspannung 24 VDC, Ausgangsspannung 5 VDC
- Für PES H51q




Bild 1: Netzgerät F 7126

Das Netzgerät dient der Versorgung von PES H51q mit 5 VDC aus einem Netz von 24 VDC. Es ist ein Gleichspannungswandler mit sicherer Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung. Die Schaltung enthält einen Überspannungsschutz und eine Strombegrenzung. Der Ausgang ist dauerkurzschlussfest.

Zur Vermeidung unterschiedlicher Belastung beim redundanten Einsatz des Netzgeräts F 7126 sollen ihre Ausgangsspannungen nicht mehr als 0,025 V voneinander abweichen.

Auf der Frontplatte befinden sich Prüfbuchsen und ein Potentiometer zum Einstellen der Ausgangsspannung. Die Einstellung darf nur mit einem geeigneten genauen Messgerät vorgenommen werden.

HI 803 072 D (1546) F 7126

Ausgangsspannung 5 VDC, ± 0,5 V stufenlos einstellbar

Werkseitig: 5,4 VDC, ±0,025 V

Ausgangsstrom 10 A Strombegrenzung Ca. 13 A

Überspannungsschutz Eingestellt auf 6,5 V / ±0,5 V

Wirkungsgrad ≥ 77 %

Störaussendung Nach EN 55011 / EN 55022

Raumbedarf 8 TE

Betriebsdaten 24 VDC, -15...+20 %,  $w_s < 5$  %

Primärsicherung 6,3 A (T)