

## F 6216A

CE

# F 6216A: 8-fach Analogeingangsbaugruppe mit Transmitterspeisequelle

- für Meßumformer in Zweileitertechnik 4...20 mA
- Pt 100 Eingänge, Stromeingänge 0/4...20 mA
- mit sicherer Trennung zur Feldseite und mit galvanisch voneinander getrennten Eingängen
- · Auflösung: 12 Bit
- · Transmitterspeisequelle mit sicherer Trennung




Abbildung 1: Blockschaltbild und Front Kabelstecker

Analogeingangsbaugruppe:

Eingangsspannung 0...1,06 V (ca. 6 % Überlauf)

Digitalwerte 0 mA = 0, 20 mA = 3840, 21,3 mA = 4095

R\*: Shunt bei 50  $\Omega$ ; 0,05 %; 0,125 W;

Strommessung T<10 ppm/K; Teile-Nr. 00 0710500

Eingangswiderstand min. 1  $M\Omega$ Zeitkonst. Eingangfilter ca. 2,2 ms

Wandlungszeit max. 4 ms für 8 Kanäle

Grundfehlergrenze 0,2 % bei 25 °C bezogen auf Endwert 0,4 % bei 0...+60 °C bezogen auf Endwert

Spannungsfestigkeit 200 V gegen Analog GND

I<sub>k</sub> für PT100 2,5 mA Raumbedarf 8 TE

Betriebsdaten 5 V=/100 mA, 24 V=/590 mA

Transmitterspeisequelle:

Ausgang kurzschlussfest

26 V...21 V (I > 1 mA)

Ausgangsspannung Ausgangsstrom Bürdenwiderstand 0...25 mA  $\max.~900~\Omega$ Kurzschlussstrom 30...40 mA

Kanal	Anschluss	Farbe
IK für	z2	WHRD
PT100	z6	WHBK
1	z4	BN
	x4	
	d10	WH
2	z8	YE
	x8	
	z10	GN
3	z12	PK
	x12	
	d14	GY
4	z16	RD
	x16	
	z14	BU
5	z20	VT
	x20	
	d18	BK
6	z24	WHGN
	x24	
	z18	WHBN
7	z28	WHGY
	x28	
	d22	WHYE
8	z32	WHBU
	x32	
	z22	WHPK
L-	d26	BK
L+	d30	RD
Kabelschirm		YEGN

Kanal	Anschluss	Farbe	
IK für PT100	z2 z6	WHRD WHBK	
1	z4 x4 d10	BN WH	
2	z8 x8 z10	YE GN	
3	z12 x12 d14	PK GY	Kabel
4	z16 x16 z14	RD BU	LiYCY 20 x 0,25 mm <sup>2</sup> geschirmt
5	z20 x20 d18	VT BK	
6	z24 x24 z18	WHGN WHBN	
7	z28 x28 d22	WHGY WHYE	l = 750 mm
8	z32 x32 z22	WHBU WHPK	q = 1 mm <sup>2</sup> Flachsteck-
L- L+	d26 d30	BK RD	anschluss 2,8 x 0,8 mm <sup>2</sup>
Kabelso	Kabelschirm		
			$q = 2,5 \text{ mm}^2$

Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm, anschließen an Erdungsschiene unter Steckplatz

Adernkennzeichnung Kabelstecker für Strom-/Spannungsanschluss Z 7127 / 6216 / C.. / IT

Adernkennzeichnung Kabelstecker für Anschluss von Smart-Transmitter Z 7127 / 6216 / C.. / IT

Abbildung 2: Adernkennzeichnung Kabelstecker

#### Hinweis zu Spannungseingängen:

Hinweis	Es wird empfohlen, unbenutzte Spannungseingänge im Kabelstecker
	oder an der entsprechenden Klemmleiste kurzzuschließen.

### Stromeingänge:

Messbereich 0/4 - 20 mA





Abbildung 3: Stromeingänge

#### **Smart-Transmitter**



R01, R03, R05, R07, R09, R11, R13, R15 =  $50~\Omega$ , 0,05 % R02, R04, R06, R08, R10, R12, R14, R16 =  $220~\Omega$ , 0,5 W, 5 %, Teile-Nr.: 00~0471221

Anschluss Smart-Transmitter

**Abbildung 4: Anschluss Smart-Transmitter**