


(€

F 7131: Контроль блоков питания с буферными батареями

Для ПЭС Н51q



1 Контрольный бит PS1

2 Контрольный бит PS2

3 Контрольный бит PS3

4 Батарея 1

5 Батарея 2

6 Вид спереди

При помощи модуля F 7131 осуществляется контроль напряжения системы 5 В, генерируемого максимально тремя блоками питания. Контроль выполняется в следующей форме:

- 3 светодиодных индикатора на лицевой панели модуля.
- 3 контрольных бита центральных модулей для индикации диагностики и для обработки в прикладной программе.

HI 803 124 RU (1602) F 7131

■ При наличии дополнительного электропитания (блок В 9361) контроль функционирования установленных там блоков питания (PS1...PS3) может осуществляться через три выхода сигнала с напряжением 24 В.

Необходимое пространство 4 НР

Эксплуатационные данные 5 В пост. тока/25 мА

24 В пост. тока/20 мА

Срок службы буферных батарей

(без внешней подачи напряжения)

- 1000 дней при температуре окружающей среды T_U = 25 °C
- 200 дней при температуре окружающей среды T_U = 60 °C

Рекомендуется выполнять замену ненагруженной буферной батареи (блок в режиме эксплуатации) не позднее, чем через шесть лет.

Тип батареи: CR-1/2 AA-CD, с монтажными лепестками, начиная с типа AS 02 без монтажных лепестков